



<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
ISTRUZIONI d'uso per caraffe isolanti con elementi in acciaio inox e chiusura <b>Safe Loc Pro</b>	Brugsanvisning for termokander med rustfri stålbeholder og lukkeanordning med <b>Safe Loc Pro</b> -lukkeanordning	Brugsanvisning for termokander med rustfri stålbeholder og lukkeanordning med <b>Safe Loc Pro</b> -lukkeanordning	Käyttöohje termospullolle, jossa on teräsalpa ja <b>Safe Pro Loc</b> -korkki	Käyttöohje termospullolle, jossa on teräsalpa ja <b>Safe Pro Loc</b> -korkki	Gebruiksaanwijzing voor thermoskannen met roestvrij stalen pomp en <b>Safe Loc Pro</b> -sluiting
<p><b>ISTRUZIONI</b></p> <p>Congratulazioni!</p> <p>Avete acquistato un pregiato prodotto di marca. Leggette attentamente le presenti istruzioni per poter usare in maniera ottima il prodotto di qualità EMSA e trarne il massimo vantaggio.</p> <p><b>ISTRUZIONI</b></p> <p><b>Istruzioni per l'uso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Prima di usarlo per la prima volta e se non è stato usato a lungo, lavare il recipiente termoisolante EMSA con acqua calda.</li> <li>Affinché le bevande calde restino a lungo calde, lavare il recipiente termoisolante EMSA prima con acqua calda e poi versarvi subito la bevanda calda. Le bevande fredde restano fredde più a lungo se prima il recipiente viene lavato con acqua fredda o collocandolo aperto nel frigorifero. Mettendovi cubetti di ghiaccio si si favorisce ulteriormente il mante nimento della temperatura fredda del liquido.</li> <li>Per ottenere il massimo isolamento, riempire il recipiente termoisolante EMSA fino a circa 1 cm sotto il tappo.</li> <li>Conservare il recipiente termoisolante EMSA sempre senza tappo per evitare la pro-liferazione di batteri e la formazione di cattivi odori.</li></ul> <p><b>Pulizia</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Interno: Dopo l'utilizzo, risciacquare la caraffa isolante EMSA con acqua calda. SUGGERIMENTO: I residui più ostinati all'interno della caraffa isolante possono essere rimossi come segue: riempire con acqua calda, aggiungere 1 cucchiaino di polvere per lavastoviglie o di lievito e lasciar agire. Risciacquare a fondo con acqua pulita. Esterno: Pulire l'esterno della caraffa isolante EMSA con un panno morbido inumidito.</li> <li>I depositi di calcare possono essere rimossi utilizzando una miscela di acqua calda e aceto.</li> <li>Non utilizzare abrasivi, solventi o candeggina.</li></ul> <p>Non lavare in lavastoviglie né lasciare il contenitore immerso a lungo nell'acqua di lavaggio.</p> <p><b>Pulizia della chiusura</b></p> <p>La chiusura della vostra caraffa isolante EMSA è facilmente smontabile per agevolarne la pulizia. Piegare la linguetta della chiusura verso l'alto. Ruotare la parte inferiore della chiusura sull'alletta facendole compiere un quarto di giro in senso antiorario e tirare. Tirare la linguet-ta. Per facilitare la pulizia la chiusura ora è scomposta in 3 parti. Dopo la pulizia rimontare la chiusura ripercorrendo in senso inverso i passi descritti sopra.</p> <p><b>Cautela</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Non collocare il recipiente termoisolante EMSA su fornelli a gas, piastre di cottura calde né nel forno a microonde o nel forno elettrico o a gas.</li> <li>I recipienti termoisolanti non devono essere impiegati per tenere in caldo latte e derivati ed alimenti per neonati (pericolo di proliferazione batterica).</li> <li>Per evitare ustioni e la fuoriuscita involontaria del contenuto, non afferrare il contenitore sull'area di versamento né al di sotto di essa e non trasportarlo in posizione orizzontale.</li> <li>Durante il riempimento, non tenere la faccia direttamente sopra l'apertura della caraffa (pericolo di ustioni).</li> <li>Se si usa un liquido contenente acido carbonico, all'interno del contenitore può formarsi una pressione molto alta, la quale può causare perdit</li></ul> <p><b>Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La garanzia copre difetti di fabbricazione e del materiale se il prodotto viene usato in maniera corretta.</li></ul>	<p><b>Tillykke!</b></p> <p>De har valgt at købe en førsteklases mærkevarer. Læs denne brugsanvisning nøje igennem, så De kan bruge Deres EMSA-kvalitetsprodukt optimalt og have glæde af det i lang tid.</p> <p><b>Brugsanvisning</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Før produktet tages i brug første gang og når EMSA pumpekanden ikke har været i brug i længere tid, skylles den med varmt vand.</li> <li>For at sikre at den varme væske forbliver varm i kanden i længere tid, skylles EMSA pumpe kanden med varmt vand, før den varme væske hældes på. Kolde drikkevarer forbliver kolde i længere tid ved at skylle kanden med koldt vand, før den kolde væske hældes i kanden. Brug evt. isterninger til at forstærke pumpekandens køleeffekt.</li> <li>Fyld EMSA pumpekanden op til ca. 1 cm under låget; på den måde opnås den bedste isole-ringseffekt.</li> <li>Opbevar altid Deres EMSA pumpekande uden låg for at undgå dannelse af evt. bakterier eller lugt.</li></ul> <p><b>Rengøring</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indvendigt: Efter brug skylles termokanden med varmt vand. Tip: Vanskelige aflejringer kan fjernes således: Fyld varmt vand i, tilsæt ca. 1 spsk. maskinopvaskemiddel eller bagepulver og giv opløsningen tid til at virke. Skyl grundigt efter med rent vand. Udvendigt: Udvendigt må termokanden kun rengøres med en blød, fugtig klud.</li> <li>Kalkaflejringer kan fjernes med varmt eddikevand.</li> <li>Der må under ingen omstændigheder benyttes skurepulver, opløsningsmidler, klorin eller andre skræppe midler.</li></ul> <p>Termokanden må ikke neddyppes i vand eller maskinopvaskes.</p> <p><b>Rengøring af lukkeanordningen</b></p> <p>Lukkeanordningen på termokanden kan skilles ad af hensyn til nem rengøring. Vip lukkea-nordningens pal opad. Drej den nederste plade i lukkeanordningen en kvart omgang mod venstre og træk den af. Træk derefter i lukkeanordningens pal. Lukkeanordningen er nu skilt ad i tre dele og er nem at rengøre. Efter rengøring af delene samles lukkeanordningen ved at udføre ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.</p> <p><b>Forsigtig</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Stil aldrig EMSA pumpekanden på en varm eller tændt komfurplade, i mikrobølge ovenn eller i ovnen.</li> <li>Termokander bør principielt ikke bruges til at holde mælkeprodukter og babyrnad varme (fare for dannelse af bakterier).</li> <li>Anbring aldrig fingrene i eller under hældeområdet (fare for skoldning). Transportér aldrig kanden vnderet, da væsken derved kan løbe ud, og medføre skoldning.</li> <li>Hold aldrig ansigtet direkte hen over kandens åbning, når den fyldes (fare for skoldning).</li> <li>Vær opmærksom på, at brug af kulstyreholdige væsker i givet fald kan føre til et meget højt indvendigt tryk. Dette kan føre til utætheder.</li></ul> <p><b>Bemærk</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, hvis produktet er blevet anvendt rigtigt.</li></ul>	<p><b>Onnittelumme!</b></p> <p>Olet valinnut korkealuokkaisen merkituotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa EMSAN laatuotteiden optimaalisesta käytöstä ja varmistavat, että tuotteesta on iloa käyttäjälleen pitkäksi aikaa.</p> <p><b>Käyttöohje</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Huuhtele EMSAN pumpputermos lämpimällä vedellä ennen ensimmäistä käyttöä tai jos se on ollut pitemmän aikaa käyttämättömänä.</li> <li>Kuumat juomat pysyvät kuumina kauemmin, kun EMSAN pumpputermos huuhdellaan läm-pimällä vedellä ennen täyttöä ja täytetään heti sen jälkeen kuumalla juomalla. Kylmät juo mat pysyvät kylminä kauemmin, kun pumpputermos huuhdellaan kylmällä vedellä ennen täyttöä tai sitä pidetään kansi auki jääkaapissa ennen täyttöä. Kylmänpitävyyttä voidaan tehostaa lisäämällä juoman sekaan jääpaloja.</li> <li>Täytä EMSAN pumpputermos niin, että kannen alapuolelle jää noin 1 cm vapaata tilaa, jolloin eristys toimii parhaiten.</li> <li>Säilytä EMSAN termosastiat aina ilman kannta välttääksesi mahdollisten bakteerien tai epä-miellyttävän hajun syntymistä.</li></ul> <p><b>Puhdistus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sisäpuoli: Huuhtele EMSA-termospullo käytön jälkeen kuumalla vedellä. HUOMAA: Termospullon sisäpintojen itsepintaiset kerrostumat voidaan poistaa seuraavasti: Täytä pullo kuumalla vedellä, lisää noin 1 rkl astianpesukoneen pesujauhetta tai ruokasoodaa ja anna liota. Huuhtele hyvin puhtaalla vedellä. Ulkopuoli: Puhdista EMSA-termospullon ulkopinta vain pehmeällä, kostealla pyyhkeellä.</li> <li>Kalkkisaostumat voidaan poistaa kuumalla etikkavedellä.</li> <li>Älä käytä hankausaineita, liuottimia tai valkaisuaineita. Älä upota veteen tai pese astianpe-sukoneessa.</li></ul> <p><b>Korkin puhdistus</b></p> <p>Emsa-termospullon korkki voidaan irrottaa puhdistusta varten. Taita korkin läppä ylös. Pyöritä sitten korkin alinta levyä siivistä neljäsos vastapäivään ja vedä ulos. Vedä sitten korkin läpistä. Puhdistuksen helpottamiseksi korkki voidaan purkaa kolmeen osaan. Asenna korkin osat paikoilleen puhdistuksen jälkeen noudattamalla yllä olevia ohjeita päivntäisessä järjestyksessä.</p> <p><b>Varoitus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Emsa-termospullon korkki voidaan irrottaa puhdistusta varten. Taita korkin läppä ylös. Pyöritä sitten korkin alinta levyä siivistä neljäsos vastapäivään ja vedä ulos. Vedä sitten korkin läpistä. Puhdistuksen helpottamiseksi korkki voidaan purkaa kolmeen osaan. Asenna korkin osat paikoilleen puhdistuksen jälkeen noudattamalla yllä olevia ohjeita päivntäisessä järjestyksessä.</li></ul> <p><b>Huomaa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Takuu kattaa valmistus- ja materiaaliivirheet, mikäli pumpputermosta on käytetty asi-anmukaisesti.</li></ul>	<p><b>Gebruiksaanwijzing</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Voor het eerste gebruik en als u uw EMSA-thermoskan langere tijd niet gebruikt hebt, dient u hem eerst met warm water uit te spoelen.</li> <li>U kunt de inhoud langer warm houden, als u uw EMSA-thermoskan eerst met warm water uitspoelt en vervolgens meteen met warme drank vult. Koude dranken blijven langer koud, als u de kan vooraf met koud water uitspoelt of geopend in de koelkast plaatst. Door ijs-blokjes toe te voegen, kunt u het koelvermogen van uw thermoskan versterken.</li> <li>Vul uw EMSA-thermoskan tot ca. 1 cm onder de sluiting; zo bekomt u een optimaal isoler-end vermogen.</li> <li>Bewaar uw EMSA-thermoskan altijd ongesloten, om de eventuele vorming van bacteriën of luchtjes te voorkomen.</li></ul> <p><b>Reiniging</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Binnenkant: spoel uw EMSA-thermoskan na gebruik met heet water uit. TIP Hardnekkige afzettingen aan de binnenkant van de thermoskan kunt u als volgt verwijderen: Vul de kan met heet water. Voeg er ca. 1 eetlepel vaatwasservloeiost of bakpoeder aan toe en laat het inwerken. Daarna goed uitspoelen met helder water. Buitenkant: reinig uw EMSA-thermoskan aan de buitenkant alleen met een zachte, vochtige doek.</li> <li>Kalkaanslag kunt u met warm azijnwater verwijderen.</li> <li>Gebruik geen schuurmiddel, oplosmiddel of bleekmiddel.</li></ul> <p>Niet onderdompelen in spoelwater of in de vaatwasmachine plaatsen.</p> <p><b>Reiniging van de stop</b></p> <p>De stop van uw Emsa-thermoskan kan voor een eenvoudige reiniging worden gedemonteerd. Hiervoor klap t u de sluitlip naar boven. Draai vervolgens de onderste plaat van de sluiting aan het vleugeltje met een kwart draai linksom en verwijder deze. Trek daarna aan de sluitlip. Voor een eenvoudige reiniging is de sluiting nu tot drie individuele delen teruggebracht. Na de reiniging van de onderdelen monteert u ze opnieuw in omgekeerde volgorde.</p> <p><b>Voorzichtig</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Plaats uw EMSA-thermoskan nooit op een warme of hete kookplaat, in de microgolf of in de oven.</li> <li>Thermoskannen mogen in geen geval worden gebruikt om melkproducten of babyvoeding warm te houden (gevaar voor bacterievorming).</li> <li>Om te voorkomen dat u zich verbrandt of dat de kan uitloopt, mag u nooit in of onder het gietgedeelte grijpen of de kan liggend transporteren.</li> <li>Houd bij het vullen het gezicht nooit direct boven de opening van de kan (gevaar voor brandwonden!).</li> <li>Houd er a.u.b. rekening mee dat bij het gebruik van koolzuurhoudende vloeistoffen evt. een zeer hoge binnendruk kan ontstaan. Dit kan lekken veroorzaken.</li></ul> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De Garantie geldt voor alle fabricage- en materiaalfouten die bij correct gebruik optreden.</li></ul>	<p><b>Инструкции по применению</b></p> <p>Поздравляем!</p> <p>Вы приобрели высококачественный товар. Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции по применению, чтобы Вы могли использовать Ваш качественный продукт EMSA наилучшим образом и с удовольствием долгое время.</p> <p><b>Инструкция по применению</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Перед первым использованием термос EMSA необходимо сполоснуть теплой водой.</li> <li>Для того чтобы горячие напитки дольше сохранились горячими, необходимо предварительно сполоснуть термос теплой водой и затем незамедлительно налить напиток. Для сохранения холодных напитков, термос EMSA перед употреблением необходимо сполоснуть холодной водой. Также рекомендуется поместить несколько кубиков льда.</li> <li>Наполняйте Ваш вакуумный термос EMSA не полностью, оставляя около 1 см от края. В таких случаях, Вы сможете достигнуть более высокого показателя сохранения тепла.</li> <li>Время от времени проверяете закручивающееся крепление снизу, а также проверьте его перед первым использованием.</li> <li>Всегда храните Ваш термос EMSA открытым, чтобы избежать развития бактерий и появления запаха.</li></ul> <p><b>Чистка</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Внутри: После использования промойте изолирующий сосуд EMSA горячей водой. СОВЕТ: Неподдающиеся накипь внутри изолирующего сосуда можно удалить следующим образом: Заполните сосуд горячей водой, добавьте примерно 1 столовую ложку порошка для посудомоечных машин или химического разрыхлителя теста и оставьте на некоторое время. Затем тщательно промойте чистой водой. Снаружи: Снаружи изолирующий сосуд EMSA следует очищать мягкой влажной тряпкой.</li> <li>Накипь можно удалить горячей водой, подкисленной уксусом.</li> <li>Не используйте абразивные чистящие средства, растворители и отбеливатели.</li></ul> <p>Не погружайте сосуд в воду и не мойте его в посудомоечной машине.</p> <p><b>Чистка крышки</b></p> <p>Крышка изолирующего сосуда Emsa может демонтироваться для облегчения чистки. Для этого язычок крышки следует откинуть вверх. Поверните затем нижнюю пластину крышки, расположенную на язычке, на четверть оборота против часовой стрелки и снимите крышку. После этого потяните за язычок крышки. Для облегчения чистки крышка была разобрана на три части. После чистки отдельных деталей соберите крышку, выполнив в обратной последовательности описанные выше действия.</p> <p><b>Внимание!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Не ставьте термосы на плиту и не используйте в микроволновой печи.</li> <li>Пожалуйста обратите внимание, что использование сильно газированных напитков может привести к чрезмерному внутреннему давлению и стать причиной протекания.</li> <li>Не храните в вакуумных термосах теплых молочных продуктов или детского питания из-за риска развития бактерий.</li> <li>Во время наполнения никогда не держите Ваше лицо непосредственно над отверстием термоса (во избежание ожога).</li> <li>Во избежание случайного протекания, пожалуйста, никогда не берите термос за наливное отверстие и не перевозите в горизонтальном положении.</li></ul> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Гарантия распространяется на производственный и сырьевой брак только в случае правильного использования продукта и соблюдения всех рекомендаций.</li></ul>	<p><b>التعليمات الخاصة بالترموس المبطن بالصلب الذي لا يصدأ (ستينليس ستيل) والمزدو بفغل أمان Safe Loc Pro</b></p> <p><b>نہتنگ علی اختیارک!</b></p> <p>لقد اخترت منتجاً عالي الجودة. نرجو قراءة هذه الإرشادات بعناية كي يمكنك إستعمال منتج إيسا العالي الجودة على أعلى وجه والإستفادة منه لمدة طويلة.</p> <p><b>إرشادات الإستعمال</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>قبل أول إستعمال وفي حال عدم إستعمال وعاء إيسا لفترة طويلة من الزمن يجب تنظيفه بالماء الباقى.</li> <li>كي نحافظ المشروبات الساخنة على سخونتها مدة أطول يرجى شطف وعاء إيسا العازل أولاً بالماء الباقى، ثم إملاء بالمشروب الساخن مباشرة. أما للمشروبات الباردة فتبقى باردة مدة أطول إذا قمت بتنظيف الوعاء أولاً بالماء البارد أو إذا وضعت في التلاجة بشكل مفتوح. كما يمكنك تعزيز القدرة التبريدية للوعاء العازل عن طريق وضع الكميات الثلجية فيه.</li> <li>قم بملء وعاء إيسا العازل لدرجة 1 سم. تحت الغطاء لضمان أفضل كفاءة عازلة. إحتفظ بوعاء إيسا العازل دائماً وهو غير مغلق تلقائياً لتشكل البكتيريا أو الرائحة الكريهة.</li></ul> <p><b>التنظيف</b></p> <p><b>من الداخل،</b> بعد الإستعمال اغسل ترموس EMSA بالماء الساخن.</p> <p><b>تلميع،</b> يمكن إزالة الرواسب العظيمة داخل الترموس على النحو التالي. املا الترموس بالماء أضف ما يقرب من ملعفة كبيرة من منظف غسالة الصحون أو البيكنج بودر واقعه فيها. ثم اشطفه ماء نظيف. من الخارج: نظف ترموس EMSA من الخارج بقمشة ناعمة مبللة فقط.</p> <p>يمكن إزالة الرواسب الجيرية بواسطة خليط من الماء الساخن والخل.</p> <p>لا تستخدم أية مواد أكالة أو منيية أو مبيضات.</p> <p>لا تغمر في حوض غسل الأطباق أو تضعه في غسالة الصحون.</p> <p><b>تنظيف الغفل</b></p> <p>فكك غفل ترموس Emsa لتنظيفه. وللقيام بذلك، قم بثنى لسان إحكام السد لأعلى ثم أدر الجنيحات الصغيرة الموجودة على اللوحة السفلية للغفل ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة ثم اخلع لسان إحكام السد وهكذا. ثم تفكيك الغفل إلى ثلاثة أجزاء ليسهل تنظيفه. بعد تنظيف الأجزاء أعد جميع الغفل بعكس الترتيب الموصوف أعلاه.</p> <p><b>التعليمات الخاصة بالترموس المبطن بالصلب الذي لا يصدأ والمزدو بقتل فوهة الشرب</b></p> <p><b>تنظيف الغفل</b></p> <p>فكك غفل ترموس EMSA لتنظيفه. للقيام بذلك، قم بثنى فوهة الشرب لأعلى التي تشكل حرف V عند فتحها. اجذب الفوهة بعناية. وهكذا، ثم تفكيك الغفل إلى جزئين ليسهل تنظيفه. بعد تنظيف الأجزاء أعد جميع الفوهة بعكس الترتيب الموصوف أعلاه. تأكد من إدخال الفوهة بشكل صحيح.</p> <p>عند تعبئة الترموس احرص على عدم وضع وجهك فوق فتحة. وكن على حذر عند تناول المشروبات الساخنة من الترموس (عدم التعرض لحاظر الحرق).</p> <p><b>تحذير</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>لا تغم بأي من الأحوال بوضع وعاء إيسا العازل على عيون الموقد (الفرن) إذا كانت دافئة أو ساخنة ولا تضعه في المايكروويف أو الفرن.</li> <li>عموماً يتسبب عدم إستعمال الأوعية العازلة في حفظ منتجات الحليب أو أغذية الأطفال الرضع ساخنة (بسبب إمكانية تشكل البكتيريا).</li> <li>تقارباً لحادث الحروق أو التسميات الغفوية يرجى عدم الإمساك بالإبريق في منطقة الصب أو تحت هذه المنطقة ولا بأي من الأحوال وعدم ثقله في وضع أفقي.</li> <li>عند ملء الإبريق لا تقرب وجهك أبداً مباشرة فوق فتحة الإبريق (بسبب إمكانية حدوث الحروق)</li> <li>يرجى الرعاعة أنه عند إستعمال المشروبات الكربونية (الغازية) فقد يحدث ضغط داخلي عالي جداً ما قد يؤدي إلى حدوث التسميات.</li></ul> <p><b>تنبيه</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>الكفالة تغطي عيوب الإنجاز والأخطاء بمواد الصنع. شريطة الإستعمال السليم للوعاء.</li></ul>